



託送新增設申込システム  
(低圧買取利用) 操作マニュアル

2023年10月改定  
北陸電力送配電株式会社



# 目 次

## I. はじめに

1. インターネットによる申込みから受給開始・系統連系までの流れ	P. 3
2. 申込みに必要な書類	P. 5
3. システムのご利用にあたっての注意点	P. 6
4. 託送新增設申込システムへのログインまでの流れ	P. 7
5. ご利用者さま情報の登録について（初回ご利用時）	P. 9
6. ご利用者さまの追加登録	P. 16
7. ご利用者情報の変更・退会	P. 20
8. パスワードの変更	
(1) 通常の変更手順	P. 25
(2) パスワードの期限切れ	P. 26
9. パスワード再発行およびメールアドレスの変更	P. 26

## II. システムの基本機能について

1. システムの基本機能	P. 28
2. [低圧買取申込メニュー] 画面の操作説明	
新規申込	P. 29
申込訂正／申込取消	P. 31
連絡・メモ 確認・送信／工程情報	P. 32
3. [申込一覧(買取)] 絞り込み機能の使い方	P. 33

## III. 低圧買取申込メニュー操作説明

1. 新規申込	
[契約種別・申込種別] を選択	P. 36
[申込入力(買取)] 画面の説明	P. 39
(1) 共通項目	P. 40
(2) 発電設備	P. 49
(3) 託送項目	P. 53
(4) 添付ファイル	P. 58
(5) 申込入力内容確認(買取)画面	P. 61
(6) 複写入力	P. 64
(7) 一時保存中申込みの入力再開	P. 67
2. 申込訂正	P. 69
3. 申込取消	P. 71
4. 過去の申込一覧	P. 74
5. 連絡・メモ 確認・送信	P. 77
6. 工程情報	P. 80

# I . はじめに

## 1. インターネットによる申込みから受給開始・系統連系までの流れ

- 2018年4月から、「託送新增設申込システム」により、インターネットからの低圧における再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約申込（以下、「低圧再エネ申込み」という。）の受付を開始いたしました。
- お客さま（申込代理人含む）におかれましては、あらかじめ「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」または「太陽光発電からの電力受給に関する契約要綱（低圧）」をご確認・同意の上、再エネ申込をお願いいたします。  
なお、再エネ申込みに必要な申請書類につきましては、PDF等の電子データにて添付願います。
- 接続契約締結時に、接続の同意を証する書類（当社では「系統連系に係る契約のご案内」）を発送させていただきます。本書類をもって国への事業認定申請が完了となります。事業認定取得後に「特定契約締結に係る意思表明書」および「事業認定通知書」を本システムの連絡・メモ機能に添付願います。当社は、本書類の添付をもって特定契約の受付をさせていただきます。

（低圧再エネ申込前の常時供給契約について）

- 再エネの申込みをする際には、事前に常時供給契約（余剰買取の場合は一般家庭等の常時供給契約、全量買取の場合は、逆変換装置（PCS）等の常時供給契約の申込みが必要となります。


（バイオマス発電および非再エネ設備の単独申込みについて）

- バイオマス発電および非再エネ設備の単独の申込み（蓄電池のみ、燃料電池のみの場合等）については本システムの取扱い対象外となりますので、ネットワークサービスセンターへ郵送にて申込みをお願いいたします。

# 1. インターネットによる申込みから受給開始・系統連系(①から⑬)までの流れ



託送新增設申込システム で内容確認・受付処理



## 2. 申込みに必要な書類

低圧再エネ申込みにあたり、PDF等の電子データで添付し次の申請書類を提出していただきます。

### ①接続契約申込み

申請書類		添付ファイル名称
<b>・共通申請書類</b>		
1	「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」による受給契約申込書（写）	①申込書
2	低圧太陽光発電設備技術検討用資料（HP掲載様式）	②検討資料
3	単線結線図※1 平面図（受電地点を明記したもの）	③単結図
<b>・パワーコンディショナー（以下、PCS）がJET認証品の場合</b>		
4	JET認証証明書	④JET認証証明書
<b>・PCSがJET非認証品の場合</b>		
5	パワーコンディショナー（PCS）仕様書	⑤仕様書
6	工場試験成績書	⑥成績書
<b>・併設自家発電設備（蓄電池等）を設置する場合</b>		
7	JET認証証明書	⑦認証証明書（自家発）

※1：単線結線図には、PCS箇所、電線情報（種別、サイズ、長さ）及び漏電遮断器情報（容量、極・素子数、逆接続可能の有無）を記載ください。併設自家発電設備がある場合には、併設自家発電設備箇所、CT位置も合わせて記載ください。


なお、技術検討において、上記以外に必要な書類がある場合、技術検討箇所から別途資料の提出依頼をさせていただくことがあります。

### ②特定契約締結時（認定取得後）

申請書類		添付ファイル名称
①	特定契約締結に係る意志表明書	⑧意思表明書
②	認定通知書	⑨認定通知書


### 3. システムのご利用にあたっての注意点

#### (1) システムのログアウト および自動終了について



- システムのログアウトについて  
システムを終了される場合は、画面右上の  ログアウト ボタンからログアウトしてください。  
 ログアウト ボタンではなくブラウザの  を押した場合は、一定時間（60分）ログインができなくなります。  
※ なお、お急ぎの場合は、ネットワークサービスセンターにご連絡いただければ再度ログインすることが可能となります。
- システムの自動終了について  
システムを操作せずに60分間放置していると、自動的にシステムが終了しますので、再度ログインしていただく必要があります。

#### (2) ボタンの取扱いについて



- 前画面へ戻る場合は、システム画面上の  ボタンから戻ってください。 ボタンではなく、ブラウザ上の  （戻る）ボタンを押した場合は、システムエラーとなり、再度ログインしていただく必要があります。

## 4. 託送新增設申込システムへのログインまでの流れ

<弊社ホームページからのアクセス方法>

URL : [https://www.rikuden.co.jp/nw\\_denkikojiten/index.html](https://www.rikuden.co.jp/nw_denkikojiten/index.html)

上記のURLよりアクセスしてください。

ご利用情報登録がお済みのお客さま(代理人含む)・・・

- 1 IDを入力
  - 2 パスワードを入力
- 「ログイン」ボタンをクリック

新規利用のお客さま(代理人含む)・・・

「新規利用登録」ボタンをクリック

No.	入力項目	説明
①	ID	<ul style="list-style-type: none"><li>・ご利用者情報登録時に設定された半角英数字の7文字を入力してください。</li></ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ご利用者情報登録時に設定されたIDと一致しない場合、エラーとなります</li></ul>
②	パスワード	<ul style="list-style-type: none"><li>・ご利用者情報登録時に設定された半角英数字混在のパスワード(8文字以上16文字以下)を入力してください。</li></ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・ご利用者情報登録時に登録されたパスワードと一致しない場合、エラーとなります。</li></ul> <p>※正しいIDを入力した状態で、誤ったパスワードを「5回連続」で入力するとロックがかかり、翌日までログインができなくなりますので、ご注意ください。</p>

## 4. 託送新增設申込システムへのログインまでの流れ

「パスワード発行」をクリック → 1DAYパスワード送付の案内が表示されます → 「画面を閉じる」をクリック → **1** 1DAYパスワードを入力 → 「開始」をクリック

1DAYパスワード入力

1DAYパスワード発行ボタンを押してください。  
※発行されたパスワードは当日限り有効です。

メールでお知らせした1DAYパスワードを入力してください。

1


半角英数字混在

パスワード発行 ▶

開始 ▶

発行された1DAYパスワードをお客さまのメールアドレスに送付しました。  
メールに記載されているパスワードを画面に入力し認証を行ってください。

画面を閉じる

No.	入力項目	説明
①	1DAYパスワード	<ul style="list-style-type: none"> <li>1DAYパスワード発行のご案内メールに記載されているパスワードをご入力してください。</li> <li>※「1DAYパスワード」はシステムご利用当日1日限り有効です。</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>ご案内メールのパスワードと一致しない場合、エラーとなります。</li> </ul>



メニュー
TOPへ

**申込メニュー**

低圧託送申込  
メニュー

低圧買取申込  
メニュー

高圧託送申込  
メニュー

**利用者情報**

利用者情報変更・退会
>

新規利用申込
>

**お知らせ**

2020年9月14日

【システム改修の実施について】

▶ 計器取次店（小松：電工相加南本部）さまの追加および別送受付完了メールへ文言追加するため、システム改修を実施いたします。

【改修日時】


2020年9月30日（水） 17：20～19：20の時間帯において、作業を実施させていただきます。上記時間中はシステムへのログインができなくなります。ご利用のお客さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご了承のほど、お願い申し上げます。

また、作業状況により作業時間が前後する場合がございます。恐れ入りますが、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

## 5. ご利用者さま情報の登録について（初回ご利用時）

- システムの初回ご利用時に、ご利用者情報の登録を行なっていただく必要がございます。
- ご利用者情報は、主に低圧再エネ買取契約申込みを担当される方を、まず1名、「代表者さま」としてご登録していただきます。その他に、ご利用者さまの追加登録をご希望される場合は、「担当者さま」としてご登録していただきます。
- ID・パスワードの設定は、お客さま（代理人含む）が任意で設定いただくことが可能です。ただし、ご希望されるIDについて、他のお客さまが既に設定されていた場合、ご登録することはできませんので、違うIDでの設定をお願いします。

### ☆ご利用者情報登録の手順





利用規約をお読みいただき、ご同意の上、ご利用者登録の申込を行ってください。

- 1  利用規約に同意します → 「次へ」をクリック  
[ご利用者情報の登録] 画面へ

北陸電力送配電 託送新增設申込システム

## 利用規約同意

下記利用規約に同意の上、ご利用者登録の申込を行ってください。

### 第1条 総則

- 1 託送新增設申込システム利用規約（以下「本規約」といいます。）は、北陸電力送配電株式会社（以下「当社」といいます。）が運営するインターネットサイト（以下「当サイト」といいます。）上で提供する託送新增設申込システム（以下「本システム」といいます。）の利用に関して定めるものです。
- 2 本システムを利用する方（以下「利用者」といいます。）は、本システムの利用に関して、本規約の内容を確認し承諾したうえで利用するものとします。
- 3 利用者は、当社との電気の接続供給契約の新規締結を希望する場合（契約内容の変更を希望する場合を含みます。）は、あらかじめ託送供給等約款を承諾のうえ、お申込みいただくものとします。
- 4 利用者が当社との接続供給契約者本人ではない場合、接続供給契約者の承諾を得たうえで接続供給契約者を代理してお申込みいただくものとします。
- 5 利用者は、当社が別に定める本システムの利用マニュアル（以下「利用マニュアル」といいます。）を遵守するものとし、利用マニュアルに記載された標準所要日数を考慮し、日数に余裕をもってお申込みをいただくものとします。
- 6 利用者は、申込内容や提出資料に変更または取消があった場合、すみやかに当社まで申し出るものとします。

### 第2条 本規約の変更

- 1 本規約の内容は、当社が必要と認めた場合は、利用者の承諾または利用者への事前の通知を必要とせず変更できるものとします。それ以後の本システムの利用については、変更後の本規約によります。
- 2 変更後の本規約は、当社が別に定める場合を除き、当サイト上に表示した時点より効力を生じるものとします。

### 第3条 利用者情報の登録等

- 1 本システムの利用を希望する場合は、利用マニュアルにしたがい、利用者情報登録申請をしていただきます。利用者情報登録は、当社が当該申請を承認することによって完了するものとします。
- 2 当社は、利用者情報登録の申請受付時に、以下のいずれかに該当すると判断した場合、当該申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。

- 1  利用規約に同意します。

次へ







# 住所検索機能

## 住所検索

ボタンをクリック。郵便番号から住所検索ができます。

(例) [申込入力(買取)] 画面<共通項目>

電気ご使用者情報

ご使用者

お名前 必須 N-----15 例：北電 太郎 (全角15文字) お名前(姓) 必須 X-----15 例：初音 羽0 (半角カナ15文字)

ご使用場所

郵便番号 必須 999 - 9999 例：930-8686 (半角数字7文字) **住所検索**

ご住所 富山県  富山市○○○7 ○○○○○○○○11 ○○○○○○8 例：富山市 (全角7文字) 例：牛島町 (全角11文字) 例：1 5 - 1 (全角8文字)

ご使用場所

郵便番号 必須  -  例：930-8686 (半角数字7文字) **住所検索**

**住所検索**

郵便番号 必須 9300858  **検索**

作業

- ・郵便番号7桁を半角数字で入力してください。  
(例) 930-0858 → ハイフンを除く7桁の数字9300858を入力してください
- ・「検索」ボタンをクリックしてください。

ご使用場所

郵便番号 必須  -  例：930-8686 (半角数字7文字) **住所検索**

**住所検索**

郵便番号 必須 9300858 **検索**

作業

1 - 1 件 (全1 件) Page 1/1

郵便番号	都道府県	市区町村	町域
9300858	富山県	富山市	牛島町

- ・検索結果が表示されました。
- ・「郵便番号」「都道府県」「市区町村」「町域」のいずれかをクリックしてください。

電気ご使用者情報

ご使用者

お名前 必須  例：北電 太郎 (全角15文字) お名前(姓) 必須  例：初音 羽0 (半角カナ数字15文字)

ご使用場所

郵便番号 必須 930 - 0858 例：930-8686 (半角数字7文字) **住所検索**


ご住所 富山県  富山市 **1** 牛島町 **2** 例：富山市 (全角7文字) 例：牛島町 (全角11文字) 例：1 5 - 1 (全角8文字)

- 1 丁目を追記してください
- 2 番地を追記してください

## 6. ご利用者さまの追加登録

- 低圧再エネ買取契約申込み担当者の追加をご希望される場合は、「代表者さま」のログイン完了後に、トップメニューの「新規利用申込」から「担当者さま」の追加登録を行なってください。
- 「代表者さま」と同じID設定はできません。
- 「代表者さま」は「担当者さま」のお申込み内容を確認することができます。

### ☆ご利用者情報登録の手順



## ※ 低圧再エネ申込みの履歴のご確認について [申込一覧] 画面

- 「代表者さま」としてご登録いただいた方は、各「担当者さま」の低圧再エネ申込みを含め、すべてのお申込み内容のご確認が〔(買取) 申込一覧〕画面からできます。
- 「担当者さま」としてご登録いただいた方は、ご自身のお申込み内容の確認ができます。

(例) 追加登録された「担当者さま」が2人の場合

北陸電力送配電 託送新增設申込システム

ようこそ  
代表者様

会員登録済  
2018/5/14 14:45

パスワード変更 ログアウト

(買取)申込一覧 [TOPへ](#)

申込一覧の絞り込みを行う場合、下記の絞り込条件を指定し絞り込ボタンより絞り込みを行ってください。

絞り込条件

1 - 3 件 (全3 件) Page 1/1

選択	受給開始希望日 お申込日	申込種別 申込区分	ご契約名義 買取契約番号	工程 連絡状態	受給最大電力	設置場所
<input type="radio"/>	2018/07/28	新設 新規	1 北電 太郎 --Y11	一時保存中		
<input type="radio"/>	2018/07/28	新設 新規	2 北電 三郎 --Z21	一時保存中		
<input type="radio"/>	2018/07/28	容量変更 新規	3 北電 二郎 --Y21	一時保存中		

戻る 申込内容照会

「代表者さま」としてご登録  
いただいた方の [申込一覧]

- 「代表者」のお申込み  
内容
- 「担当者A」のお申込み  
内容
- 「担当者B」のお申込み  
内容

北陸電力送配電 託送新增設申込システム

ようこそ  
担当者A様

会員登録済  
2018/5/14 14:45

パスワード変更 ログアウト

(買取)申込一覧 [TOPへ](#)

申込一覧の絞り込みを行う場合、下記の絞り込条件を指定し絞り込ボタンより絞り込みを行ってください。

絞り込条件

1 - 1 件 (全1 件) Page 1/1

選択	受給開始希望日 お申込日	申込種別 申込区分	ご契約名義 買取契約番号	工程 連絡状態	受給最大電力	設置場所
<input type="radio"/>	2018/07/28	容量変更 新規	2 北電 二郎 --Y21	一時保存中		

戻る 申込内容照会

「担当者A」が確認できる  
[申込一覧]

- 「担当者A」のお申込み  
内容

北陸電力送配電 託送新增設申込システム

ようこそ  
担当者B様

会員登録済  
2018/5/14 14:45

パスワード変更 ログアウト

(買取)申込一覧 [TOPへ](#)

申込一覧の絞り込みを行う場合、下記の絞り込条件を指定し絞り込ボタンより絞り込みを行ってください。

絞り込条件

1 - 1 件 (全1 件) Page 1/1

選択	受給開始希望日 お申込日	申込種別 申込区分	ご契約名義 買取契約番号	工程 連絡状態	受給最大電力	設置場所
<input type="radio"/>	2018/07/28	新設 新規	3 北電 三郎 --Z21	一時保存中		

戻る 申込内容照会

「担当者B」が確認できる  
[申込一覧]

- 「担当者B」のお申込み  
内容





## 7. ご利用者情報の変更・退会

The screenshot shows a web application interface with a green header bar containing the text 'メニュー' and a 'TOP' button. Below the header, there are two main sections: '申込メニュー' (Application Menu) and 'お知らせ' (Notice). The '申込メニュー' section contains three green buttons: '低圧託送申込メニュー' (Low-voltage transfer application menu), '低圧買取申込メニュー' (Low-voltage purchase application menu), and '高圧託送申込メニュー' (High-voltage transfer application menu). The '利用者情報' (User Information) section contains two buttons: '利用者情報変更・退会' (Change user information / Withdrawal) and '新規利用申込' (New application). The '利用者情報変更・退会' button is highlighted with a red dashed box and a mouse cursor. The 'お知らせ' section contains a notice dated 2020年9月14日 regarding a system update, with a specific update date of 2020年9月30日 (水) 17:20~19:20.

- 代表者さまが退会手続きを行ないますと、各担当者さまの退会手続きも自動的に処理されます。ご注意ください。









## 8. パスワードの変更

### (1) 通常の変更手順



- 1 「パスワード変更」をクリック
- ↓
- 2 現在ご使用されているパスワードを入力
- ↓
- ③-1 新しいパスワードを入力
- ③-2 確認のため、③-1で入力したパスワードをもう一度入力
- ↓
- 4 「変更する」をクリック
- ↓
- 5 【トップメニュー】画面に戻ります



## 8. パスワードの変更

### (2) パスワードの期限切れ


- お客さま(代理人含む)に設定していただくログイン用パスワードは、セキュリティ上、設定日から90日を経過いたしますと、パスワードの再設定が必要となります。お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。  
※設定日から90日を経過し、ログインした場合、自動的にパスワード変更画面に展開します。
- また、パスワードの再設定では、前回使用したパスワードは、使用することができませんので、あらかじめご了承ください。

## 9. パスワードの再発行およびメールアドレスの変更

- ・ パスワード忘れおよびメールアドレスの変更は、お手数ですが当社までご連絡をお願いいたします。  
TEL : 0570-051-081 (ナビダイヤル)  
月～金曜日 / 9時～12時、13時～17時受付  
[年末年始 (12/29～1/3)、土曜・日曜・祝日除く]
- ・ パスワード忘れの場合は、初期化パスワードを電気工事店さま宛にメールで送信いたします。
- ・ 届いた初期化パスワードを入力しログインしていただくと、自動的にパスワード変更画面に展開します。  
期限切れ時と同様にパスワードの再設定をお願いいたします。

## Ⅱ．システムの基本機能について

# 1. システムの基本機能



No.	名称	説明	次画面
1	新規申込	新規でお申込みされる場合、または、一時保存中のお申込みの入力を再開される場合に選択してください。	【契約種別・申込種別選択(買取)】画面へ移動
2	申込訂正	お申込みの内容を訂正される場合に選択してください。	【申込一覧(買取)】画面へ移動
3	申込取消	お申込みを取消される場合に選択してください。	
4	過去の申込一覧	低圧再エネ申込み完了済みのお申込みの内容を確認される場合に選択してください。	【過去の申込一覧(買取)】画面へ移動
5	連絡・メモ確認・送信	当社へのご連絡、当社からのメッセージをご確認いただく場合、または、当社にPDFなどのデータ送付される場合に選択してください。	【申込一覧(買取)】画面へ移動
6	工程情報	引込線工事や外線工事などの工事工程を確認する場合に選択してください。	


## 2. [低圧買取申込メニュー] 画面の操作説明 ～新規申込～

### 低圧買取申込メニュー




- 1 メニューを選択してください
- ↓
- 2 [契約種別・申込種別(買取)] を選択してください
- ↓
- 3 「入力開始」をクリックしてください
- ↓
- 4 [申込入力(買取)] に情報を登録してください
- ↓
- 5 「確認画面へ」ボタンをクリック  
お申込み内容を確認、完了手続きに進みます

## 2. [低圧買取申込メニュー] 画面の操作説明 ～新規申込～



## 2. [低圧買取申込メニュー] 画面の操作説明 ～申込訂正/申込取消～

### 低圧買取申込メニュー



① メニューを選択してください



② [申込一覧(買取)] からお申込みを選択してください



③ 「申込内容照会」をクリックしてください。



④ お申込内容を確認してください。



⑤ ボタンをクリック各入力画面へ。

### 申込一覧 (買取)

TOP

申込一覧の絞り込みを行う場合、下記の絞り込条件を指定し絞り込みボタンより絞り込みを行ってください。

絞り条件

1 - 10 件 (全100件)

Page 1/10

選択	受給開始希望日 お申込日	申込種別 申込区分	ご契約名義 買取契約番号	工程 連絡状態	受給最大電力	設置場所
●	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 99999-999999-999	NNNNNN NNNNNN	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
○	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	新設 申込訂正	北電 花子 12345-100001-123	申込完了済 閉合せ中	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345
○	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 12345-100002-123	申込完了済 閉合せ中	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
○	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 12345-100003-123	申込完了済 閉合せ中	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
○	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 12345-100004-123	申込完了済 閉合せ中	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
○	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	新設 新規申込	NNNNNNNNNN	一時保存中 閉合せ中	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
○	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200001-123	受付完了済 未読メモあり	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
○	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200002-123	受付完了済	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
○	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200003-123	受付完了済	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
○	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200004-123	受付完了済	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)

戻る

申込内容照会

### 申込内容照会 (買取)

TOP

#### 共通項目

#### 申込情報

買取契約番号	12345-000001-Y11
受付状況	新規作成
お申込日	2017/05/01
お申込契約種別	Y11:余剰型電灯低圧連系
お申込種別	10:新設
お申込区分	新規
受電地点特定番号	AB12345678901234567890
系統連系希望日	2017/10/30
受給開始 (廃止) 希望日	2017/10/30
買取主体	1:一般送配電事業者
特定卸供給希望の有無	有

各メニューで、ボタンの表示は変わります

戻る

申込訂正


申込訂正

申込取消

## 2. [低圧買取申込メニュー] 画面の操作説明 ～連絡・メモ 確認・送信／

工程情報～

### 低圧買取申込メニュー



- 1 メニューを選択してください
- ↓
- 2 [申込一覧(買取)]からお申込みを選択してください
- ↓
- 3 ボタンをクリック該当画面へ

### 申込一覧 (買取)

TOPA

申込一覧の絞り込みを行う場合、下記の絞り込条件を指定し絞り込ボタンより絞り込みを行ってください。

絞り込条件

1 - 10 件 (全100件)

Page 1/10

選択	受給開始希望日 お申込日	申込種別 申込区分	ご契約名義 買取契約番号	工程 連絡状態	受給最大電力	設置場所
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 99999-999999-999	NNNNNN NNNNNN	9999.999 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	新設 申込訂正	北電 花子 12345-100001-123	申込完了済 問合せ中	9999.999 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 12345-100002-123	申込完了済 問合せ中	9999.999 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 12345-100003-123	申込完了済 問合せ中	9999.999 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 12345-100004-123	申込完了済 問合せ中	9999.999 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	新設 新規申込	NNNNNNNN NNNNNNNNNN	一時保存中 問合せ中	9999.999 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
<input checked="" type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200001-123	受付完了済 未読メモあり	9999.999 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200002-123	受付完了済	9999.999 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200003-123	受付完了済	9999.999 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200004-123	受付完了済	9999.999 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNNN(NNN)

各メニューで、  
ボタンの表示は  
変わります

連絡メモ

工程情報照会

連絡メモ

3

### 3. [申込一覧(買取)] 絞り込み機能の使い方

申込一覧 (買取)

TOPへ

申込一覧の絞り込みを行う場合、下記の絞り条件を指定し絞りボタンより絞り込みを行ってください。

1

絞り条件

1 - 10件 (全100件)

Page 1/10

選択	受給開始希望日 お申込日	申込種別 申込区分	ご契約名義 買取契約番号	工程 連絡状態	受給最大電力	設置場所
<input checked="" type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNNN	NNNNNNNNNN 99999-999999-999	NNNNNN NNNNNN	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	新設 申込訂正	北電 花子 12345-100001-123	申込完了済 問合せ中	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNNN	NNNNNNNNNN 12345-100002-123	申込完了済 問合せ中	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNNN	NNNNNNNNNN 12345-100003-123	申込完了済 問合せ中	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNNN	NNNNNNNNNN 12345-100004-123	申込完了済 問合せ中	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	新設 新規申込	NNNNNNNNNN NNNNNNNNNN	一時保存中 問合せ中	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200001-123	受付完了済 未読メモあり	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200002-123	受付完了済	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200003-123	受付完了済	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200004-123	受付完了済	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNN(NNN)

戻る

申込内容照会

1 「絞り条件」バーをクリックしてください



2 「絞り条件」画面が表示されます  
条件を入力してください



3 「絞り」をクリックしてください



4 絞り込み結果が「申込一覧」に表示されます

申込一覧 (買取)

TOPへ

申込一覧の絞り込みを行う場合、下記の絞り条件を指定し絞りボタンより絞り込みを行ってください。

2

3

絞り条件

受給開始希望日: [ ] ~ [ ]

お申込日: [ ] ~ [ ]

申込種別: [ ]

申込区分: [ ]

ご契約名義: [ ]  
例: 北電本部 (全角)

買取契約番号: [ ] - [ ] - [ ]  
例: 12345-123456-123

工程: [ ] ~ [ ]

連絡状態: [ ]

設置場所: [ ] [ ] [ ]  
例: 富山市 (全角) 例: 牛島町 (全角) 例: 15-1 (全角)

クリア 絞り

1 - 1件 (全1件)

Page 1/1

選択	受給開始希望日 お申込日	申込種別 申込区分	ご契約名義 買取契約番号	工程 連絡状態	受給最大電力	設置場所
<input type="radio"/>		新設		一時保存中		

申込一覧 (買取)

TOPへ

申込一覧の絞り込みを行う場合、下記の絞り条件を指定し絞りボタンより絞り込みを行ってください。

4

絞り条件

1 - 10件 (全100件)

Page 1/10

選択	受給開始希望日 お申込日	申込種別 申込区分	ご契約名義 買取契約番号	工程 連絡状態	受給最大電力	設置場所
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200003-123	受付完了済	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200004-123	受付完了済	9999.999 kW	富山県富山市○○○○町12-345 NNNNNNNNN(NNN)

戻る

申込内容照会

絞り条件	詳細
受給開始希望日	直接入力例) 2018年01月01日の場合 20180101と入力してください
お申込日	直接入力例) 2018年01月01日の場合 20180101と入力してください
申込種別	次から選択してください 新設・容量変更・全撤
申込区分	次から選択してください 新規・訂正・取消・ 立会予定日登録
ご契約名義	ご契約名義を入力してください
買取契約番号	買取契約のお客さま番号 を入力してください
工程	次から選択してください 一時保存中・申込完了済・ 受付完了済
連絡状態	次から選択してください 未読メモあり・問合せ中
設置場所	発電設備の設置場所を 入力してください

### Ⅲ. 低圧買取申込メニュー操作説明



## 1. 新規申込

新規のお申込み，または一時保存中のお申込みの入力を再開される場合は，「新規申込」を選択してください。

# 新規申込 [契約種別・申込種別選択(買取)] <画面イメージ>

はじめに、 **契約種別・申込種別** を選択してください。

No.	入力項目	説明
①	契約種別	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約種別を次から選択してください。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Y 1 1 : 余剰型電灯低圧連系</li> <li>&gt; Y 2 1 : 余剰型動力低圧連系</li> <li>&gt; Z 1 1 : 全量型電灯低圧連系</li> <li>&gt; Z 2 1 : 全量型動力低圧連系</li> </ul> </li> <li>&lt;入力項目チェック&gt;</li> <li>・選択されていない場合は、エラーとなります。</li> </ul>
②	申込種別	<ul style="list-style-type: none"> <li>・申込種別を選択してください。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; 1 0 : 新設</li> <li>&gt; 2 1 : 全撤</li> <li>&gt; 3 0 : 容量変更</li> </ul> </li> <li>※太陽光発電設備が既に設置されており、蓄電設備等を新たに設置される場合は容量変更として申込みしてください。</li> <li>&lt;入力項目チェック&gt;</li> <li>・選択されていない場合は、エラーとなります。</li> </ul>

↓

**入力開始**

[申込入力] 画面へ移動します。お申込み内容の登録を開始してください。

# 住所検索機能

## 住所検索

ボタンをクリック。郵便番号から住所検索ができます。

(例) [申込入力(買取)] 画面<共通項目>

契約者情報

ご契約名義

お名前 **必須**  お名前(カタ) **必須**

例: 北郷太郎 (全角15文字) 例: 初音〆初音 (半角カタ数字15文字)

設置場所

郵便番号 **必須**  -  **住所検索**

例: 930-8686 (半角数字7文字)

ご住所

例: 富山市 (全角7文字) 例: 牛島町 (全角11文字) 例: 1 5 - 1 (全角8文字)

設置場所

郵便番号 **必須**

**住所検索**

郵便番号 **必須**

- ・郵便番号7桁を半角数字で入力してください。  
(例) 930-0858 → ハイフンを除く7桁の数字9300858を入力してください
- ・「検索」ボタンをクリックしてください。

設置場所

郵便番号 **必須**

**住所検索**

郵便番号 **必須**

※共用 1 - 1 件 (全1件) Page 1/1

郵便番号	都道府県	市区町村	町域
9300858	富山県	富山市	牛島町

- ・検索結果が表示されました。
- ・「郵便番号」「都道府県」「市区町村」「町域」のいずれかをクリックしてください。

契約者情報

ご契約名義

お名前 **必須**  カタカナ **必須**

例: 北郷太郎 (全角15文字) 例: 初音〆初音 (半角カタ数字15文字)

設置場所

郵便番号 **必須**  -

例: 930-8686 (半角数字7文字)

ご住所

例: 富山市 (全角7文字) 例: 牛島町 (全角11文字) 例: 1 5 - 1 (全角8文字)

- 1 丁目を追記してください
- 2 番地を追記してください

# カレンダー機能

- 1  をクリック。 2 ご希望の日にちをクリックしてください。

[申込入力(買取)] 画面<共通項目>  
(例) 系統連系希望日を2018年4月2日とする場合

申込情報

買取契約番号 **必須**  -  - Y11  
例: 12345-000001-Y11 (半角英数字14文字)

※新設時で受電地点特定番号が不明な場合は入力は不要です。その他の場合は現在の受電地点特定番号を入力して下さい。

受電地点特定番号 05010000  0000  
例: 1234567890 (半角数字10文字)

系統連系希望日 **必須**  

受給開始(廃止)希望日 **必須**  

買取主体 **必須** 1 | 一般送配電事業者 

特定卸供給希望の有無 希望なし 



2 

2018年 4月 

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

次月、次々月への変更は、こちらをクリックしてください。



申込情報

買取契約番号 **必須**  -  - Y11  
例: 12345-000001-Y11 (半角英数字14文字)

※新設時で受電地点特定番号が不明な場合は入力は不要です。その他の場合は現在の受電地点特定番号を入力して下さい。

受電地点特定番号 05010000  0000  
例: 1234567890 (半角数字10文字)

系統連系希望日 **必須** 2018/04/02 

受給開始(廃止)希望日 **必須**  

買取主体 **必須** 1 | 一般送配電事業者 

特定卸供給希望の有無 希望なし 

# 新規申込 [申込入力(買取)] 画面の説明

- 申込入力(買取)画面の登録項目は、契約種別・申込種別によって自動的に必要項目のみ表示します。
- 申込入力におかれましては、表示されている項目について登録をお願いいたします。
- 特に **必須** の項目は、必ず登録をお願いいたします。

<b>複写入力</b>	過去のお申込み内容を複写し、新たにお申込みされる場合に選択してください。
<b>一時保存</b>	お申込みの登録中に、登録作業を中断する場合に選択してください。
<b>確認画面へ</b>	お申込み内容の登録が完了しましたら選択してください。

**入力エラーがあります。**

入力エラーがある場合、表示されます。

- 登録タブ：共通項目、発電設備、託送項目、添付ファイル
- タブをクリックすることで登録画面は、切り替わります。
- いずれのタブからでも、入力を開始することができます。

容量変更または撤去申込の場合は、必ず受電地点特定番号を登録してください。

**必ず入力してください。**

入力エラー箇所は、赤色で色づけされ、エラー理由が表示されます。

申込入力(買取)画面のスクリーンショットには、以下のような要素が含まれています:

- 操作ボタン: 戻る, 複写入力, 一時保存
- ステータス: 入力エラー (赤いバナー)
- 検索/フィルター: 共通項目 (赤い枠), 発電設備, 託送項目, 添付ファイル
- 申込情報:
  - 買取契約番号 (必須)
  - 受電地点特定番号 (例: 05010000 - 0000)
  - 系統連系希望日 (必須)
  - 受給開始(廃止)希望日 (必須)
  - 買取主体 (1 | 一般送配電事業者)
  - 特定卸供給希望の有無 (希望なし)
- 契約者情報:
  - ご契約名義 (必須)
  - お名前 (必須)
  - お名前(加) (必須)
  - 設置場所: 郵便番号 (必須), 住所検索
  - ご住所 (例: 富山市)
- 金融機関情報:
  - 金融機関コード (例: 1234)
  - 金融機関店舗コード (例: 123)
  - 口座番号 (例: 12345678)
  - 口座名義 (例: 株式会社)
- 買取事業主体情報:
  - 買取事業者 (10055 | 一般送配電事業者)
- 伝言・補足事項
- 操作ボタン: 戻る, 複写入力, 一時保存, 確認画面へ

## (1) 共通項目

申込入力(買取)
TOPへ

戻る
複写入力
一時保存

買取契約番号	12345-P23456-Y11	申込状況	一時保存中	お申込日	2023/06/12	お申込番号	TKK236000009
お申込契約種別	Y11 余剰型電灯低圧連系	お申込種別	30 容量変更	お申込区分	新規		

共通項目

発電設備

託送項目

添付ファイル

申込情報

買取契約番号 <span style="color: red;">必須</span> <input type="text" value="12345"/> - <input type="text" value="P23456"/> - <input type="text" value="Y11"/> <small>例：12345-000001-Y11 (半角英数字14文字)</small>	
<small>※新設時で受電地点特定番号が不明な場合は入力不要です。その他の場合は現在の受電地点特定番号を入力して下さい。</small>	
受電地点特定番号 <input type="text" value="05010000"/> <input type="text" value="1234567890"/> <input type="text" value="0000"/> <small>例：1234567890 (半角数字10文字)</small>	
系統連系希望日 <span style="color: red;">必須</span> <input type="text" value="2023/06/12"/>	受給開始(廃止)希望日 <span style="color: red;">必須</span> <input type="text" value="2023/06/12"/>
買取主体 <span style="color: red;">必須</span> <input type="text" value="1   一般送配電事業者"/>	特定卸供給希望の有無 <input type="text" value="希望なし"/>
適格請求書発行事業者番号 <input type="text" value="T999999999999999"/> <small>例：T1234567890123 (T+数字13文字)</small>	

契約者情報

ご契約名義

お名前 <span style="color: red;">必須</span> <input type="text" value="N(15)-----N"/> <small>例：北電本部 (全角15文字)</small>	お名前(社) <span style="color: red;">必須</span> <input type="text" value="X(15)-----X"/> <small>例：877&gt;877 (半角計英数字15文字)</small>
--	---

設置場所

郵便番号 <span style="color: red;">必須</span> <input type="text" value="999"/> - <input type="text" value="9999"/> <small>例：930-8685 (半角数字7文字)</small>	住所検索
ご住所 <input type="text" value="福山県"/> <input type="text" value="N(7)---N"/> <input type="text" value="N(11)-----N"/> <input type="text" value="N(8)---N"/> <small>例：福山市 (全角7文字) 例：平島町 (全角11文字) 例：1-5-1 (全角8文字)</small>	
アパート名称 <input type="text" value="N(26)-----N"/> <small>例：レジデンス北陸 (全角26文字)</small>	

※共用部分の場合は「9999」を入力して下さい。

部屋番号 <input type="text" value=""/> <small>例：9999 (半角英数字4文字)</small>	電話番号 <span style="color: red;">必須</span> <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> <span style="margin-left: 20px;">FAX番号</span> <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> <small>例：076-1111-1111 (半角数字13文字) 例：076-1111-1111 (半角数字13文字)</small>
--	--

営業者区分

申込代理人

お名前 <input type="text" value=""/> <small>例：〇〇工務店 (全角26文字)</small>	電話番号 <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> <small>例：076-1111-1111 (半角数字13文字)</small>
担当者名 <input type="text" value=""/> <small>例：北電本部 (全角10文字)</small>	担当者電話番号 <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> <small>例：076-1111-1111 (半角数字13文字)</small>

申込代理人への委任

※委任されない場合は下記の項目を入力してください。

<input checked="" type="checkbox"/> 本申込手続きに関わる連絡	<input checked="" type="text" value="契約者(設置場所)"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 工事費負担金等の請求	<input checked="" type="text" value="契約者(設置場所)"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 各契約書類の送付	<input checked="" type="text" value="契約者(設置場所)"/>

買取事業主体情報

金融機関コード <input type="text" value=""/> <small>例：1234 (半角英数字4文字)</small>	金融機関店舗コード <input type="text" value=""/> <small>例：123 (半角英数字3文字)</small>
口座番号 <input type="text" value=""/> <small>例：12345678 (半角英数字8文字)</small>	口座名義 <input type="text" value=""/> <small>例：877&gt;877 (半角計英数字30文字)</small>

伝言・補足事項

買取事業者 <input type="text" value="10055   一般送配電事業者"/>	
---	--

戻る
複写入力
一時保存
確認画面へ

41

# 申込入力(買取) <共通項目> の情報を登録する <項目説明>

## 申込情報

**申込情報**

① 買取契約番号 必須 12345 - P23456 - Y11  
例：12345-000001-Y11 (半角英数字14文字)

② 受電地点特定番号 05010000 1234567890 0000  
例：1234567890 (半角数字10文字)

③ 系統連系希望日 必須 2023/06/12

④ 受給開始(廃止)希望日 必須 2023/06/12

⑤ 買取主体 必須 1 | 一般送配電事業者

⑥ 特定卸供給希望の有無 希望なし

⑦ 適格請求書発行事業者番号 T999999999999999  
例：T1234567890123 (T+数字13文字)

No.	入力項目	説明
① <span style="color: blue;">必須</span>	買取契約番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・買取契約番号は、新設申込みの場合は、登録不要です。</li> <li>・容量変更、全撤の申込みをされる場合は、「買取電力量のお知らせ」等に記載のお客さま番号をご契約者さまにご確認の上、登録してください。</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
②	受電地点特定番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・容量変更または撤去申込の場合は、必ず受電地点特定番号を登録してください。</li> <li>・受電地点特定番号は「買取電力量のお知らせ」に記載してあります。</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
③ <span style="color: blue;">必須</span>	系統連系希望日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・系統連系希望日を登録してください。</li> <li>※接続検討の標準所要期間は、申込受付日から1ヶ月必要となります。</li> <li>また、連系申込みに伴い、外線工事等の供給工事・対策工事が必要な場合は、更に日数を要しますので、工事所要日数を考慮した連系希望日を登録してください。</li> </ul>
④ <span style="color: blue;">必須</span>	受給開始(廃止)希望日	<ul style="list-style-type: none"> <li>・受給開始(廃止)希望日を登録してください。</li> <li>※接続検討の標準所要期間は、申込受付日から1ヶ月必要となります。</li> <li>また、連系申込みに伴い、外線工事等の供給工事・対策工事が必要な場合は、更に日数を要しますので、工事所要日数を考慮した連系希望日を登録してください。</li> </ul>
⑤ <span style="color: blue;">必須</span>	買取主体	<ul style="list-style-type: none"> <li>・買取主体を選択してください。</li> <li>・改正FIT以前に特定契約を締結している場合は、「小売電気事業者」を、改正FIT以降に特定(買取)契約を締結する場合は、「一般送配電事業者」を選択してください。</li> </ul>
⑥	特定卸供給希望の有無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定卸供給の希望について「希望あり」「希望なし」から選択してください。</li> <li>・再エネ卸約款に基づく再生可能エネルギー電気特定卸供給約款を行う事を希望される場合は「希望あり」、特別の事情がない限りは「希望なし」を選択してください。</li> </ul>
⑦	適格請求書発行事業者番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・適格請求書発行事業者の方は、登録してください。</li> <li>・適格請求書発行事業者以外の方は、登録不要です。</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「T+数字13桁」で入力されていない場合はエラーとなります。</li> </ul>

# 申込入力(買取) <共通項目> の情報を登録する <項目説明>

## 契約者情報

### 契約者情報

#### ご契約名義

7

お名前

必須

例：北豊太郎 (全角15文字)

8

お名前 (加)

必須

例：約テノカ (半角加英数字15文字)

#### 設置場所

9-1

郵便番号

必須

-

住所検索

例：930-8686 (半角数字7文字)

9-2

ご住所

必須

例：富山市 (全角7文字) 例：牛島町 (全角11文字) 例：15-1 (全角8文字)

9-3

アパート名称

例：レジデンス北陸 (全角26文字)

※共用部分の場合は「9999」を入力して下さい。

9-4

部屋番号

例：9999 (半角英数字4文字)

9-5

電話番号

必須

-  -

例：076-1111-1111 (半角数字13文字)

9-6

FAX番号

-  -

例：076-1111-1111 (半角数字13文字)

#### 営業者区分

10

営業者に該当しない

No.	入力項目	説明
必須 7	お名前	<ul style="list-style-type: none"> <li>ご契約名義は、常時供給契約のご契約名義と同一であることをご確認していただき登録してください。</li> <li>また、本システムに添付される「再生可能エネルギー発電設備からの電力供給契約要綱」による供給契約申込書(写)に記載のご契約名義と同一であることもあらかじめご確認してください。</li> <li>※ご契約名義が常時供給契約のご契約名義と異なる場合、または、「再生可能エネルギー発電設備からの電力供給契約要綱」による供給契約申込書(写)に記載のご契約名義と異なる場合は、あらかじめ申込手続きを行なっていただくことがございますのでご注意ください。</li> </ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>全角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>
必須 8	お名前(加)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ご契約名義のフリガナをカタカナで登録してください。(例) 約テノカ</li> <li>※全角でカナ・英数字を入力された場合でも、別の項目へカーソルを移動すると自動で半角に変換されます。</li> </ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>半角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>
必須 9-1	郵便番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>住所検索機能から、ご使用場所の郵便番号を登録してください。(例) 930-8686</li> </ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
9-2	ご住所	<ul style="list-style-type: none"> <li>「都道府県」「市町村」「町名」「丁目」「番地」の項目の順に登録してください。(例) 富山県 富山市 牛島町 15-1</li> <li>※郵便番号検索でご住所を登録された場合、「丁目」「番地」の情報追加登録をお願いします。</li> <li>ご住所は、常時供給契約のご住所と同一であることをご確認していただき登録してください。</li> <li>また、本システムに添付される「再生可能エネルギー発電設備からの電力供給契約要綱」による供給契約申込書(写)に記載のご住所と同一であることもあらかじめご確認してください。</li> <li>※ご住所が常時供給契約のご住所と異なる場合、または、「再生可能エネルギー発電設備からの電力供給契約要綱」による供給契約申込書(写)に記載のご住所と異なる場合は、あらかじめ申込手続きを行なっていただくことがございますのでご注意ください。</li> <li>都道府県は、プルダウンから選択してください。</li> <li>「都道府県」「市町村」「町名」「丁目」「番地」の項目の順に登録いただくことといたしますが、住所の文字数の制限により、項目に文字が入りきらない場合は、「市町村」項目から住所を左詰めで登録してください。</li> </ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「都道府県」、「市町村」、「町名」が登録されていないとエラーとなります。</li> <li>全角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>

## 申込入力(買取) <共通項目> の情報を登録する <項目説明>

No.	入力項目	説 明
⑨-3	アパート名称	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アパート、マンション等の建物名称を登録してください。 (例) レジデンス北陸</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑨-4	部屋番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アパート等の部屋番号を登録してください。 (例) 101号室の場合、「101」</li> <li>・共用契約での系統連系希望される場合は、「9999」と登録してください。</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・半角英数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
<b>必須</b> ⑨-5	電話番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ご契約者の電話番号を登録してください。 (例) 076-111-1111</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑨-6	F A X 番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ご契約者の F A X 番号を登録してください。 (例) 076-111-1111</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑩	営業者区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・営業者区分を「営業者に該当しない」「営業者に該当する」から選択してください。</li> </ul> ※営業者とは、株式会社等の営利法人、個人商店、個人事務所等をいいます。法人の場合、公益社団法人、益財団法人、学校法人等の公益法人は営業者に該当いたしません。

# 申込入力(買取) <共通項目> の情報を登録する <項目説明>

## 契約者情報

**申込代理人**

**⑪-1 お名前**

例：〇〇工事店 (全角26文字)

**⑪-2 電話番号**  -  -

例：076-1111-1111 (半角数字13文字)

**⑪-3 担当者名**

例：北電太郎 (全角10文字)

**⑪-4 担当者電話番号**  -  -

例：076-1111-1111 (半角数字13文字)

**申込代理人への委任**

**⑫** 一切委任せず

※委任されない場合は下記の項目を入力してください。

**⑬** 本申込手続きに関わる連絡

**⑭** 工事費負担金等の請求

**⑮** 各契約書類の送付

※その他の場合は下記の項目を入力してください。

**⑯-1 お名前**

例：北電太郎 (全角15文字)

**⑯-2 電話番号**  -  -

例：076-1111-1111 (半角数字13文字)

その **⑯-3 郵便番号**  -

例：930-8686 (半角数字7文字)

住所検索

**⑯-4 ご住所**

富山市

例：富山市 (全角7文字) 例：牛島町 (全角11文字) 例：15-1 (全角8文字)

**⑰ 特例需要場所区分**

無

No.	入力項目	説明
⑪-1	お名前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さまご本人からの申込みでない場合（申込代理人）は、お申込者さまのお名前を登録してください。</li> <li>&lt;入力項目チェック&gt;</li> <li>・全角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑪-2	電話番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さまご本人からの申込みでない場合（申込代理人）は、お申込者さまの電話番号を登録してください。</li> <li>&lt;入力項目チェック&gt;</li> <li>・半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑪-3	担当者名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さまご本人からの申込みでない場合（申込代理人）は、日中連絡の取れるご担当者さまのお名前を登録してください。</li> <li>&lt;入力項目チェック&gt;</li> <li>・全角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑪-4	担当者電話番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さまご本人からの申込みでない場合（申込代理人）は、日中連絡の取れるご担当者さまの電話番号を登録してください。</li> <li>&lt;入力項目チェック&gt;</li> <li>・半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑫	申込代理人への委任	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お客さまご本人からの申込みでない場合（申込代理人）は、「一切を委任する」「一部を委任する」「一切委任せず」から選択してください。</li> </ul>
⑬	本申込手続きに係る連絡	<ul style="list-style-type: none"> <li>・⑫で「一部を委任する」「一切委任せず」を選択された場合は、「契約者（設置場所）」「上記申込代理人」「その他（下記に記載）」から本申込手続きに係る連絡先を選択してください。</li> </ul>
⑭	工事費負担金等の請求	<ul style="list-style-type: none"> <li>・⑫で「一部を委任する」「一切委任せず」を選択された場合は、「契約者（設置場所）」「上記申込代理人」「その他（下記に記載）」から工事費負担金等の請求先を選択してください。</li> </ul>
⑮	各契約書類の送付	<ul style="list-style-type: none"> <li>・⑫で「一部を委任する」「一切委任せず」を選択された場合は、「契約者（設置場所）」「上記申込代理人」「その他（下記に記載）」から各契約書類の送付先を選択してください。</li> </ul>

# 申込入力(買取) <共通項目> の情報を登録する <項目説明>

No.	入力項目	説明
⑩-1	お名前	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ⑬ ⑭ ⑮で「その他（下記に記載）」を選択した場合、お名前を登録してください。</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 全角以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑩-2	電話番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ⑬ ⑭ ⑮で「その他（下記に記載）」を選択した場合、電話番号を登録してください。</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑩-3	郵便番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ⑬ ⑭ ⑮で「その他（下記に記載）」を選択した場合、郵便番号を登録してください。</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑩-4	ご住所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ⑬ ⑭ ⑮で「その他（下記に記載）」を選択した場合、ご住所を登録してください。</li> <li>・ 「都道府県」「市町村」「町名」「丁目」「番地」の項目の順に登録してください。 (例) 富山県 富山市 牛島町 15-1 ※郵便番号検索でご住所を登録された場合、「丁目」「番地」の情報追加登録をお願いします。</li> <li>・ 本システムに添付される「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」による受給契約申込書（写）に記載のご住所と同一であることをあらかじめご確認してください。</li> <li>※「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」による受給契約申込書（写）に記載のご住所と異なる場合は、あらためて申込手続きを行なっていただくことがございますのでご注意ください。</li> <li>・ 都道府県は、プルダウンから選択してください。</li> <li>・ 「都道府県」「市町村」「町名」「丁目」「番地」の項目の順に登録いただくことといたしますが、住所の文字数の制限により、項目に文字が入りきらない場合は、「市町村」項目から住所を左詰めで登録してください。</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 「都道府県」、「市町村」、「町名」が登録されていないとエラーとなります。</li> <li>・ 全角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑪	特例需要場所区分	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特例需要場所の適用についてのご希望を「有」「無」から選択してください。</li> <li>・ 特例需要場所適用を希望される場合は、「再生可能エネルギー認定発電設備の特例適用申込書」提出が別途必要となります。</li> </ul>

# 申込入力(買取) <共通項目> の情報を登録する <項目説明>

契約者情報

契約者情報

伝言・補足事項

## 振込先情報

**18-1** お名前   
例：北電太郎（全角15文字）

**18-2** 郵便番号  -    
例：930-8686（半角数字7文字）

**18-3** ご住所      
例：富山市（全角7文字） 例：牛島町（全角11文字） 例：15-1（全角8文字）

**18-4** ご住所補足   
例：レジデンス北陸101（全角26文字）

**18-5** 電話番号  -  -   
例：076-1111-1111（半角数字13文字）

**19-1** 金融機関コード  **19-2** 金融機関店舗コード   
例：1234（半角英数字4文字） 例：123（半角英数字3文字）

**19-3** 口座番号  **19-4** 口座名義   
例：12345678（半角英数字8文字） 例：おたけのり（半角英数字30文字）

## 買取事業主体情報

**20** 買取事業者

## 伝言・補足事項

**21**

No.	入力項目	説明
18-1	お名前	<ul style="list-style-type: none"> <li>買取料金の振込人お名前を登録してください。</li> <li>&lt;入力項目チェック&gt;</li> <li>全角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>
18-2	郵便番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>買取料金の振込先郵便番号を登録してください。</li> <li>&lt;入力項目チェック&gt;</li> <li>半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
18-3	ご住所	<ul style="list-style-type: none"> <li>買取料金の振込先ご住所を登録してください。</li> <li>郵便番号欄横の「住所検索」をクリックすると、自動的に住所が表示します。直接住所入力もできます。</li> <li>※郵便番号検索でご住所を登録された場合、「丁目」「番地」の情報追加登録をお願いします。</li> <li>&lt;入力項目チェック&gt;</li> <li>全角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>
18-4	ご住所補足	<ul style="list-style-type: none"> <li>アパート等にお住まいの場合等で、ご住所について補足が必要な場合は登録してください。</li> <li>&lt;入力項目チェック&gt;</li> <li>全角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>
18-5	電話番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>買取料金の振込人電話番号を登録してください。</li> <li>&lt;入力項目チェック&gt;</li> <li>半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>

# 申込入力(買取) <共通項目> の情報を登録する <項目説明>

No.	入力項目	説 明
⑱-1	金融機関コード	<ul style="list-style-type: none"> <li>・買取料金の振込先金融機関コードを登録してください。 (例)北陸銀行：0144</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑱-2	金融機関店舗名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・買取料金の振込先金融機関店舗コードを登録してください。 (例)北陸銀行本店営業部：101</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑱-3	口座番号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・買取料金の振込先口座番号を登録してください。</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑱-4	口座名義	<ul style="list-style-type: none"> <li>・買取料金の振込先口座名義を登録してください。</li> </ul> <入力項目チェック> <ul style="list-style-type: none"> <li>・半角カナ以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑳	買取事業者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・買取事業者を「一般送配電事業者」「小売電気事業者」から選択してください。</li> <li>・改正FIT法施行（平成29年3月31日）以前に特定契約を締結している場合は、「小売電気事業者」を、改正FIT法施行（平成29年4月1日）以降に特定（買取）契約を締結する場合は、「送配電事業者」を選択してください。</li> </ul>
㉑	伝言・補足事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・お申込みに関する補足事項等がありましたら登録してください。</li> </ul>

## (2) 発電設備

申込入力(買取)
TOP

戻る
複写入力
一時保存

買取契約番号	-	申込状況	新規作成	お申込日	2021/12/07	お申込番号	
お申込契約種別	Y11 余剰型電灯低圧連系	お申込種別	30 容量変更	お申込区分	新規		

共通項目
発電設備
託送項目
添付ファイル

発電設備情報

	逆変換装置出力計 (kW)	発電設備	枚数 (個数)	総容量 (kW)	受給器大電力 (kW)
	4.5		51	15.23	4.5

1台目 発電種別	削除	逆変換装置出力 (kW)	発電出力 (W)	枚数 (個数)	発電出力小計 (kW)	発電出力計 (kW)
910   太陽光発電	▼	4.5	123	10	1.23	受給電力 (kW) 4.5
			100	10	1	
			200	10	2	
			300	10	3	
			400	10	4	
980   蓄電池	▼		4	1	4	4
						0

発電設備を追加する

---

併設自家発電設備の有無および出力

有

※有の場合下記の項目を入力してください。

設備名 <input type="text" value="蓄電池"/>	出力 <input type="text" value="4"/>	(kW)
例：蓄電池 (全角10文字)	例：1000 (半角数字4文字)	

---

対象外設備リレー区分

必須  | 対象外設備はリレーで停止

---

既設の再生可能エネルギー発電設備の有無

有

※有の場合下記の項目を入力してください。

逆転防止装置の設置 <input checked="" type="checkbox"/>	出力 <input type="text"/>	(kW)
例：太陽光 (全角10文字)	例：1000 (半角数字4文字)	
設備ID <input type="text"/>	計量方法 <input checked="" type="checkbox"/>	
例：A123456D78 (半角英数字10文字)		

---

出力抑制区分

必須  | 対象外

戻る
複写入力
一時保存
確認画面へ

# 申込入力(買取) <発電設備> の情報を登録する <項目説明>

## 発電設備情報

・非再エネ設備と併用する場合は、再エネ設備を先に登録してください。

発電設備情報						
		逆変換装置出力計 (kW)	発電設備	総枚数 (個数)	総容量 (kW)	受給最大電力 (kW)
		4.5		51	15.23	4.5
1台目 発電種別	削除	逆変換装置出力 (kW)	発電出力 (W)	枚数 (個数)	発電出力小計 (kW)	発電出力計 (kW)
910   太陽光発電	<input checked="" type="checkbox"/>	4.5	123	10	1.23	11.23
			100	10	1	受給電力 (kW)
			200	10	2	
			300	10	3	
			400	10	4	
2台目 発電種別	削除	逆変換装置出力 (kW)	発電出力 (kW)	枚数 (個数)	発電出力小計 (kW)	発電出力計 (kW)
980   蓄電池	<input checked="" type="checkbox"/>		4	1	4	4
						受給電力 (kW)
5 発電設備を追加する						
6 併設自家発電設備の有無および出力						
有 <input checked="" type="checkbox"/>						
※有の場合下記の項目を入力してください。						
7-1 設備名	蓄電池	7-2 出力	4	(kW)		
例：燃料電池 (全角10文字)		例：1000 (半角数字4文字)				

No.	入力項目	説明
①	発電種別	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発電設備の発電種別を次から選択してください。非再エネ設備と併用する場合は、再エネ設備を先に登録してください。</li> <li>(再エネ設備) (非再エネ設備)</li> <li>&gt; 910 太陽光 &gt; 960 燃料電池</li> <li>&gt; 920 風力 &gt; 970 ガス発電</li> <li>&gt; 930 水力 &gt; 980 蓄電池</li> <li>&gt; 990 その他</li> </ul> <p>※発電設備の系統ごとに登録してください。</p> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・選択されていない場合は、エラーとなります。</li> </ul>
②	逆変換装置出力 (kW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・逆変換装置 (PCS) の定格出力を登録してください。</li> </ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入力されてない場合は、エラーとなります。</li> </ul>
③	発電出力 (WまたはkW)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発電設備の発電出力を登録してください。</li> <li>・太陽光、燃料電池は、W単位とし、それ以外の発電設備の場合は、kW単位として登録してください。</li> </ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入力されてない場合は、エラーとなります。</li> </ul>
④	枚数 (個数)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光発電設備の場合は、発電機 (パネル) の枚数を登録してください。</li> <li>・太陽光発電設備以外の場合は、発電機の設置台数を登録してください。</li> </ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入力されてない場合は、エラーとなります。</li> </ul>
⑤	発電設備を追加する	<ul style="list-style-type: none"> <li>・発電設備の系統を追加登録する場合は、「発電設備を追加する」をクリックしてください。</li> </ul>
⑥	併設自家発電設備の有無	<ul style="list-style-type: none"> <li>・併設自家発電設備の設置状況について「有」「無」から選択してください。</li> </ul>
⑦-1	設備名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・⑥で「有」の場合は、併設自家発電設備の設備名を登録してください。</li> </ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑦-2	出力	<ul style="list-style-type: none"> <li>・⑥で「有」の場合は、併設自家発電設備の発電出力を登録してください。</li> </ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・半角数字以外はエラーとなります。</li> </ul>

# 申込入力(買取) <発電設備> の情報を登録する <項目説明>

## 発電設備情報

**対象外設備リレー区分**

8 必須 | 対象外設備なし ▼

**既設の再生可能エネルギー発電設備の有無**

9 | 有 ▼

※有の場合下記の項目を入力してください。

10 | 逆転防止装置の設置 | 無 ▼

11-1 | 設備名 | 太陽光 ▼  
例：太陽光（全角10文字）

11-2 | 出力 | 1000 (kW) ▼  
例：1000（半角数字4文字）

11-3 | 設備ID | A123456D78 ▼  
例：A123456D78（半角英数字10文字）

11-4 | 計量方法 | 同一計量 ▼

**出力抑制区分**

12 必須 | 2 | 360H ▼

No.	入力項目	説明
<span style="background-color: blue; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">必須</span> ⑧	対象外設備リレー区分	・併設自家発電設備が設置されている場合は、「対象外設備なし」「対象外設備はリレーで停止」「対象外設備は負荷見合いリレーで停止」「対象外設備はリレーなし」から選択してください。
⑨	既設の再生エネルギー発電設備の有無	・既設の再生可能エネルギー発電設備の設置状況について「有」「無」から選択してください。
⑩	逆転防止装置の設置	・⑨で「有」の場合は、再生エネルギー発電設備の逆転防止装置設置について「有」「無」から選択してください。
⑪-1	設備名	・⑨で「有」の場合は、既設の再生エネルギー発電設備名を登録してください。 <入力項目チェック> ・全角文字以外はエラーとなります。
⑪-2	出力	・⑨で「有」の場合は、既設の再生可能エネルギー発電設備の発電出力を登録してください。 <入力項目チェック> ・半角文字以外はエラーとなります。
⑪-3	発電設備ID	・⑨で「有」の場合は、既設の再生可能エネルギー発電設備の発電設備IDを登録してください。 <入力項目チェック> ・半角数字以外はエラーとなります。
⑪-4	計量方法	・⑨で「有」の場合は、「同一計量」「別計量」から計量方法を選択してください。 > 同一計量 改正FIT法施行（平成29年4月1日）以降に特定（買取）契約を締結するお客さま。 > 別計量 再エネ設備を増設する場合、増設部分を別設備として新規認定を受付した場合、別計量）改正FIT法施行以前に特定契約を締結しているお客さま。
<span style="background-color: blue; color: white; border-radius: 50%; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">必須</span> ⑫	出力抑制区分	・出力抑制対象について、「対象外」「30日」「360H」「無制限」「720H」「その他」から選択してください。 ・新規お申込みの場合は、「無制限」を選択してください。

### (3) 託送項目

申込入力(買取)
TOP

戻る
複写入力
一時保存

買取契約番号	-	申込状況	新規作成	お申込日	2018/05/21	お申込番号	
お申込契約種別	Y11 余剰型電灯低圧連系	お申込種別	10 新設	お申込区分	新規		

共通項目
発電設備
託送項目
添付ファイル

引込・計器情報

引込柱No.	9999	X(5)X	<small>例：123470001（半角カナ9文字）</small>
連系電気方式	必須	4   単相3線式100V/200V	<input checked="" type="checkbox"/>
配線形態	N (9) ----- N <input checked="" type="checkbox"/>		
計器箱	当方 <input checked="" type="checkbox"/>		
未計量	X   計量 <input checked="" type="checkbox"/>		

電気工事店・主任技術者情報

内線施工者

施工者コード	X(6)-X	電気工事店名	N (15) ----- N
	<small>例：123456（半角英数字6文字）</small>		<small>例：〇〇電気（全角15文字）</small>
担当者名	N (10) ----- N	電話番号	999 - 9999 - 9999
	<small>例：北電太郎（全角10文字）</small>		<small>例：076-1111-1111（半角数字13文字）</small>

主任技術者

区分	1   北陸電気保安協会 <input checked="" type="checkbox"/>	お名前	N (10) ----- N
			<small>例：北電太郎（全角10文字）</small>
電話番号	999 - 9999 - 9999		
	<small>例：076-1111-1111（半角数字13文字）</small>		

引込・計器情報

引込柱No.			
--------	--	--	--

連絡情報

設計メモ	
立会予定日	<input type="text" value=""/>
立会メモ	<input type="text" value=""/>

廃止時振込先情報

お名前	
郵便番号	<input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> <span style="margin-left: 10px;">住所検索</span>
ご住所	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
ご住所補足	<input type="text" value=""/>
電話番号	<input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/> - <input type="text" value=""/>

廃止八方手印

廃止八方手送付 <input checked="" type="checkbox"/>	
---	--

戻る
複写入力
一時保存
確認画面へ

54

# 申込入力(買取) <託送項目> の情報を登録する <項目説明>

## 引込・計器情報

引込・計器情報

1
引込柱No.

1234

70001

例：123470001（半角片英数字9文字）

2
連系電気方式
必須

4 | 単相3線式100V/200V

▼

3
配線形態

全量（特例有）Y分岐

▼

4
計器箱

当社計器箱

▼

5
未計量

| 計量

▼

No.	入力項目	説明
①	引込柱No.	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電柱番号を登録してください。 （例）123475678（半角数字4桁，カタカナ1文字と半角数字4桁）</li> <li>・以下の場合，引込柱No.は「9999」「99999」と登録してください。 （例）・建柱工事が必要な場合 ・電柱番号が不明の場合</li> </ul>
<span style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px 5px; font-size: 10px;">必須</span> ②	連系電気方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>・連系電気方式を選択してください。</li> <li>※連系電気方式は正しく選択してください。誤った連系電気方式を選択された場合，正しい電圧で供給工事・対策工事を行わない場合がございますので，ご注意ください。</li> </ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・選択されていないときはエラーとなります。</li> </ul>
③	配線形態	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配線形態を次から選択してください。</li> <li style="padding-left: 20px;">➢ 余剰</li> <li style="padding-left: 20px;">➢ 全量（特例無）</li> <li style="padding-left: 20px;">➢ 全量（特例有）Y分岐</li> <li style="padding-left: 20px;">➢ 全量（特例有）別引込</li> </ul>
④	計器箱	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計器箱を「当社計器箱」「お客さま計器箱」から選択してください。</li> </ul>
⑤	未計量	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計量を「計量」「無償契約」から選択してください。</li> <li>・再生可能エネルギー発電設備からの受給契約について，無償契約扱いとする場合は，「無償契約」を選択してください。</li> </ul>

# 申込入力(買取) <託送項目>の情報を登録する <項目説明>

## 電気工事店・主任技術者情報

電気工事店・主任技術者情報

**内線施工者**

⑥ 施工者コード   
例：123456 (半角英数字6文字)

⑦ 電気工事店名   
例：〇〇電気 (全角15文字)

⑧ 担当者名   
例：北電太郎 (全角10文字)

⑨ 電話番号  -  -   
例：076-1111-1111 (半角数字13文字)

**主任技術者**

⑩ 区分

⑪ お名前   
例：北電太郎 (全角10文字)

⑫ 電話番号  -  -   
例：076-1111-1111 (半角数字13文字)

変更の際は、本システムの  
[連絡・メモ]機能にてご連絡  
ください。

No.	入力項目	説明
⑥	施工者コード	・「代表者さまご利用者情報登録」で登録された施工者コードが表示されます。
⑦	電気工事店名	・「代表者さまご利用者情報登録」で登録された電気工事店名が表示されます。
⑧	担当者名	・「代表者さまご利用者情報登録」で登録された代表者さま名あるいは、「担当者さまご利用者情報登録」で登録された担当者さま名が表示されます。
⑨	電話番号	・「代表者さまご利用者情報登録」で登録された電話番号が表示されます。
⑩	区分	・自家用電気工作物に該当する場合は、電気主任技術者区分を登録してください。
⑪	お名前	・(財)北陸電気保安協会以外の場合は、お名前を登録してください。
⑫	電話番号	・(財)北陸電気保安協会以外の場合は、電話番号を登録してください。

# 申込入力(買取) <託送項目> の情報を登録する <項目説明>

引込・計器情報

連絡情報

※全徹申込みの画面

引込・計器情報

**13** 引込柱No.

例：123470001（半角カナ数字9文字）

連絡情報

**14-1** 立会予定日

**14-2** 立会メモ

例：受付：〇〇（全角60文字）

廃止時振込先情報

**15** お名前

例：北電太郎（全角15文字）

**16** 郵便番号  -

例：930-8686（半角数字7文字）

**17** ご住所

例：富山市（全角7文字） 例：牛島町（全角11文字） 例：15-1（全角8文字）

**18** ご住所補足

例：レジデンス北陸101（全角26文字）

**19** 電話番号  -  -

例：076-1111-1111（半角数字13文字）

No.	入力項目	説明
⑬	引込柱No.	・電柱番号を登録してください。 （例）123475678（半角数字4桁、半角カナ1文字と半角数字4桁）
⑭-1	立会予定日	・契約廃止日を登録してください。
⑭-2	立会メモ	・登録不要です。
⑮	お名前	・契約廃止時の振込人お名前を登録してください。
⑯	郵便番号	・転居される場合は、転居先の郵便番号を登録してください。
⑰	ご住所	<ul style="list-style-type: none"> <li>・転居される場合は、転居先のご住所を登録してください。</li> <li>・「都道府県」「市町村」「町名」「丁目」「番地」の項目の順に登録してください。 （例）富山県 富山市 牛島町 15-1 ※郵便番号検索でご住所を登録された場合、「丁目」「番地」の情報追加登録をお願いします。</li> <li>・都道府県は、プルダウンから選択してください。</li> <li>・「都道府県」「市町村」「町名」「丁目」「番地」の項目の順に登録いただくことといたしますが、住所の文字数の制限により、項目に文字が入りきらない場合は、「市町村」項目から住所を左詰めで登録してください。</li> </ul> <p>&lt;入力項目チェック&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・全角文字以外はエラーとなります。</li> </ul>
⑱	ご住所補足	・⑰の転居先ご住所にアパート名、部屋番号などの補足入力が必要な場合は、登録してください。
⑲	電話番号	・転居される場合は、転居先の電話番号を登録してください。


## (4) 添付ファイル

# [申込入力(買取)] 画面<添付ファイル>機能の操作手順

## 申込入力(買取)<添付ファイル>



- 1 <添付ファイル>タブを選択
- ↓
- 2 「ファイル名」に添付するファイル名を任意で登録する
- ↓
- 3 「参照」をクリック  
添付したいファイルを選択する
- ↓
- 4 「添付する」をクリック  
ファイルを添付する
- ↓
- 5 「確認画面へ」をクリック  
添付ファイルの送信準備が完了します



- ・添付可能なファイル件数：10件
- ・1ファイルあたりの容量限：3MB
- ・添付可能なファイル拡張子：.gif .pdf .jpeg .jpg



添付したファイルを取り消す場合は、対象ファイルの「削除」をクリックしてください。

# ファイル添付時のご注意点

申込入力(買取)
TOP

戻る
複写入力
一時保存

買取契約番号	-	申込状況	新規作成	お申込日	2018/05/21	お申込番号	
お申込契約種別	Y11 余剰型電灯低圧連系	お申込種別	10 新設	お申込区分	新規		

共通項目
発電設備
託送項目
添付ファイル

**添付ファイル**

※任意のファイルを申込に添付することができます。

1

ファイル名 必須

例：周辺見取り図

2

添付ファイル 必須

参照...

**添付ファイル一覧**

ファイル名	添付者	添付日時	
ファイル内容の説明○○○○○○○	北陸太郎	2017/04/01 10:30:58	削除
現場周辺図	○○電機	2017/04/01 10:30:58	削除
既設引込柱の状態	○○電機	2017/04/01 10:30:58	削除
引込線施工指示書	○○電機	2017/04/01 10:30:58	削除
回路仕様	○○電機	2017/04/01 10:30:58	削除

戻る
複写入力
一時保存
確認画面へ

No.	入力項目	説明																				
①	ファイル名	<p>・申込みに必要な申請書類は、次のファイル名で登録してください。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">申請書類</th> <th style="width: 30%;">ファイル名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」による受給契約申込書（写）</td> <td>①申込書</td> </tr> <tr> <td>低圧太陽光発電設備技術検討用資料</td> <td>②検討資料</td> </tr> <tr> <td>単線結線図、平面図</td> <td>③単結図</td> </tr> <tr> <td>JET認証証明書</td> <td>④JET認証証明書</td> </tr> <tr> <td>パワーコンディショナー（PCS）仕様書</td> <td>⑤仕様書</td> </tr> <tr> <td>工場試験成績書</td> <td>⑥成績書</td> </tr> <tr> <td>（併設自家発電設備（蓄電池等）を設置する場合） JET認証証明書</td> <td>⑦認証証明書（自家発）</td> </tr> <tr> <td>特定契約締結に係る意志表明書</td> <td>⑧意志表明書</td> </tr> <tr> <td>認定通知書</td> <td>⑨認定通知書</td> </tr> </tbody> </table>	申請書類	ファイル名	「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」による受給契約申込書（写）	①申込書	低圧太陽光発電設備技術検討用資料	②検討資料	単線結線図、平面図	③単結図	JET認証証明書	④JET認証証明書	パワーコンディショナー（PCS）仕様書	⑤仕様書	工場試験成績書	⑥成績書	（併設自家発電設備（蓄電池等）を設置する場合） JET認証証明書	⑦認証証明書（自家発）	特定契約締結に係る意志表明書	⑧意志表明書	認定通知書	⑨認定通知書
申請書類	ファイル名																					
「再生可能エネルギー発電設備からの電力受給契約要綱」による受給契約申込書（写）	①申込書																					
低圧太陽光発電設備技術検討用資料	②検討資料																					
単線結線図、平面図	③単結図																					
JET認証証明書	④JET認証証明書																					
パワーコンディショナー（PCS）仕様書	⑤仕様書																					
工場試験成績書	⑥成績書																					
（併設自家発電設備（蓄電池等）を設置する場合） JET認証証明書	⑦認証証明書（自家発）																					
特定契約締結に係る意志表明書	⑧意志表明書																					
認定通知書	⑨認定通知書																					
②	添付ファイル	<p>・添付ファイルは参照ボタンから、ファイル選択し「添付する」をクリックしてください。</p> <p>※添付可能なファイル件数は10件です。</p> <p style="margin-left: 20px;">1ファイルあたりの容量上限：3MB</p> <p style="margin-left: 20px;">送信可能なファイル拡張子：gif・pdf・jpeg・jpg</p>																				

## (5) 申込入力内容確認(買取)画面


- ・ 申込確認画面が表示されます。
- ・ 受付処理が終わらないと訂正できません。



# 申込完了

新規お申込みのお手続きを承りました。

当社にて申込内容の確認後、改めてお手続き完了のメールをお送りいたします。

画面右上の  から [申込メニュー・利用者情報] 画面へお戻りのうえ、各種メニューをご利用ください。



## (6) 複写入力

## [複写入力] 機能の使い方 ①

- 新規のお申込みの際、過去にお申込みいただいた内容を複写することができます。
- 新規のお申込みと過去のお申込みの「契約種別」「申込種別」が一致している場合、すべての項目を複写します。
- 新規のお申込みと過去のお申込みの「契約種別」「申込種別」いずれかが異なる場合、負荷設備タブの項目については複写されませんので、ご登録をお願いいたします。

**契約種別・申込種別選択(買取)** TOP

契約種別・申込種別を選択してください。

契約種別

申込種別

戻る 一時保存一覧 入力開始

契約種別  申込種別

Y 1 1   余剰型電灯低圧連系	10   新設
Y 2 1   余剰型動力低圧連系	21   全撤
Z 1 1   全量型電灯低圧連系	30   容量変更
Z 2 1   全量型動力低圧連系	

○・・・複写可 ×・・・複写不可

	共通項目	発電設備	託送項目	添付ファイル
接続送電サービスメニュー・申込種別ともに同じ	○	○	○	×
接続送電サービスメニューは同じ 申込種別は異なる	○	×	○	×
接続送電サービスメニューは異なる 申込種別は同じ	○	×	○	×

## [複写入力] 機能の使い方 ②

申込入力(買取) TOP

戻る **複写入力** 一時保存

買取契約番号 - - 申込状況 新規作成 日 2018/05/25 お申込番号

お申込契約種別 Y11 余剰型電灯低圧連系 お申込種別 30 容量変更 お申込区分 新規



複写元選択(買取) TOP

複写するお申込みを選択してください。

申込一覧

過去の申込一覧

- ・ 申込一覧・・・受付中のお申込み（一時保存分を含む）
- ・ 過去の申込一覧・・・受電完了済みのお申込み



申込一覧(買取) TOP

申込 過去の申込一覧(買取) TOP

申込一覧の絞り込みを行う場合、下記の絞り込条件を指定し絞りボタンより絞り込みを行ってください。

絞り条件

1 - 10

選択

<1~10件表示>/100件中 Page 1/10

選択	受給開始希望日 お申込日	申込種別 申込区分	ご契約名称 買取契約番号	受給最大電力	設置場所
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNN	NNNNNNNNNN 67890-200004-123	9999.999 kW	富山県富山市〇〇〇〇町12-345 NNNNNNNN(NNN)

戻る **申込内容照会**



申込内容照会(買取) TOP

共通項目

過去の申込内容照会(買取) TOP

申込

買取

受付

お詳

お詳

お詳

お詳

共通項目

申込情報

買取契約番号	12345-000001-Y11
お申込日	2017/05/01
お申込契約種別	Y11:余剰型電灯低圧連系
お申込種別	10:新設

戻る **複写**

1 「複写入力」をクリック



2 [申込一覧] あるいは [過去の申込一覧] をクリックで選択してください



3 [申込一覧] あるいは [過去の申込一覧] をクリックで選択してください



4 内容確認後は、「複写」をクリックしてください [申込入力] 画面へ遷移します

申込内容照会

複写

## (7) 一時保存中申込みの入力再開

# 一時保存中申込みの入力再開手順

契約種別・申込種別選択(買取) TOP

契約種別・申込種別を選択してください。

契約種別

申込種別

戻る **1** 一時保存一覧 入力開始

- 1 「一時保存一覧」をクリック
- ↓
- 2 入力の再開を行なう一次保存中申込みを選択「申込内容照会」をクリック
- ↓
- 3 「申込入力」をクリック入力画面に展開します

(買取)申込一覧 TOP

申込一覧の絞り込みを行う場合、下記の絞り込条件を指定し絞り込ボタンより絞り込みを行ってください。

絞り込条件

1 - 4 件 (全4 件) Page 1/1

選択	受給開始希望日 お申込日	申込種別 申込区分	ご契約名義 買取契約番号	工程 連絡状態	受給最大電力	設置場所
<input type="radio"/>	2018/06/01 2018/05/23	新設 新規	テスト福井 --Z11	一時保存中	6.9 kW	富山県富山市稲荷元町
<input type="radio"/>	2018/06/01 2018/05/23	新設 新規	テスト丹南 --Z11	一時保存中	6.9 kW	富山県富山市稲荷元町
<input type="radio"/>	2018/06/01 2018/05/23	新設 新規	テスト高岡 --Z11	一時保存中	6.9 kW	富山県富山市稲荷元町

戻る **2** 申込内容照会

申込内容照会(買取) TOP

■共通項目

申込情報

買取契約番号	12345-000001-Y11
受付状況	新規作成
お申込日	2017/05/01
お申込契約種別	Y11:余剰型電灯低圧連系
お申込種別	10:新設
お申込区分	新規
受電地点特定番号	AB12345678901234567890
系統連系希望日	2017/10/30
供給開始(廃止)希望日	2017/10/30

主任技術者

連絡情報

立会予定日	<input type="text"/>
立会メモ	<input type="text"/>

戻る **3** 一時保存削除 申込入力

保存中申込みを削除する場合は、「一時保存削除」をクリックしてください。

申込情報



## 2. 申込訂正

# [申込訂正] の進め方

## 申込入力(買取)

1

申込入力(買取)

TOP

戻る

複写入力

一時保存

買取契約番号

申込状況

新規作成

お申込日

2018/05/17

お申込番号

お申込契約種別

Y11 余剰型電灯低圧連系

お申込種別

30 容量変更

お申込区分

新規

共通項目

発電設備

託送項目

添付ファイル

申込情報

買取契約番号

必須

-

-

Y11

例：12345-000001-Y11 (半角英数字14文字)

※新設時で受電地点特定番号が不明な場合は入力不要です。その他の場合は現在の受電地点特定番号を入力して下さい。

受電地点特定番号

05010000

0000

例：1234567890 (半角数字10文字)

系統連系希望日

必須

受給開始(廃止)希望日

必須

伝言・補足事項

申込情報



### 3. 申込取消

# [申込取消入力(買取)] 画面の操作

## 申込取消入力(買取)

申込取消入力(買取) TOPへ

お客さま番号 12345-000001-Y11 申込状況 受付完了済 お申込日 2017/05/01 お申込番号 123456789012  
お申込契約種別 Y11 余剰型電灯低圧連系 お申込種別 10 新設 お申込区分 取消  
ご契約名義 北陸 太郎 ご使用場所 富山県 富山市 桜橋通り 1-1

取消理由

1   
例：送電計画が中止となったため。(全角文字)

戻る 2 確認画面へ

- 1 取消理由を登録してください
  - 2 「確認画面へ」をクリックしてください
  - 3 内容を確認し、「申込」をクリックしてください
  - 4 取消申込を完了しました
- 申込取消は、完了メールがお手元に届いた時に成立します。

申込取消内容確認(買取) TOPへ

お客さま番号 12345-000001-Y11 申込状況 受付完了済 お申込日 2017/05/01 お申込番号 123456789012  
お申込契約種別 Y11 余剰型電灯低圧連系 お申込種別 10 新設 お申込区分 取消  
ご契約名義 北陸 太郎 ご使用場所 富山県 富山市 桜橋通り 1-1

取消理由

送電計画が中止となったため。

戻る 3 申込

申込取消完了(買取) TOPへ

申込取消を受け付けました。

弊社にて申込内容の確認後、改めて申込完了のメールをお送りいたします。

4

▶ 託送利用マニュアル ▶ 買取利用マニュアル ▶ 利用規約  
Copyright(C) 2018 Hokuriku Electric Power Company. All Rights Reserved.

# 申込取消入力(買取)

## 申込取消入力(買取) TOP

お客さま番号	12345-000001-Y11	申込状況	受付完了済	お申込日	2017/05/01	お申込番号	123456789012
お申込契約種別	Y11 余剰型電灯低圧連系	お申込種別	10 新設	お申込区分	取消		
ご契約名義	北陸 太郎	ご使用場所	富山県 富山市 桜橋通り 1-1				

### 1 理由

**必須**

例：送電計画が中止となったため。(全角文字)

[戻る](#) [確認画面へ](#)

No.	入力項目	説明
<b>必須</b> ①	取消理由	取消理由を登録してください。(全角100文字) <入力項目チェック> ・半角文字はエラーとなります。

申込情報



## 4. 過去の申込一覧

低圧再エネ買取契約申込済みの、お申込みの内容を確認される際に選択してください。



# 絞り込み機能の使い方

過去の申込一覧

TOPへ

申込一覧の絞り込みを行う場合、下記の絞り込条件を指定し絞り込みボタンより絞り込みを行ってください。

絞り込み条件

1 - 10 件 (全100件)

Page 1/10

選択	送停曜日 お申込日	申込種別 申込区分	ご契約名義 お客さま番号	契約容量	お客さま住所
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 99999-999999-XXX	9999.9 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	新設 申込訂正	北嶋 花子 12345-100001-123	9999.9 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 12345-100002-123	9999.9 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 12345-100003-123	9999.9 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 12345-100004-123	9999.9 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	新設 新規申込	NNNNNNNN	9999.9 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200001-123	9999.9 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200002-123	9999.9 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200003-123	9999.9 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200004-123	9999.9 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNN(NNN)

戻る

申込内容照会

- 「絞り込み条件」バーをクリックしてください
- [絞り込み条件] 画面が表示されます  
条件を入力してください
- 「絞り込み」をクリック
- 絞り込み結果が [過去の申込一覧 (買取)] に表示されます

過去の申込一覧 (買取)

TOPへ

申込一覧の絞り込みを行う場合、下記の絞り込条件を指定し絞り込みボタンより絞り込みを行ってください。

絞り込み条件

受給開始希望日  ~

お申込日  ~

申込種別

申込区分

ご契約名義   
例：北嶋太郎 (全角)

買取契約番号  -  -   
例：12345-123456-123

設置場所     
例：富山市 (全角) 例：牛島町 (全角) 例：15-1 (全角)

クリア 絞り込み

絞り込み条件	詳細
受給開始希望日	直接入力例) 2018年01月01日の場合 20180101と入力してください
お申込日	直接入力例) 2018年01月01日の場合 20180101と入力してください
申込種別	次から選択してください 新設・容量変更・全撤
申込区分	次から選択してください 新規・訂正・取消・ 立会予定日登録
ご契約名義	ご契約名義を入力してください
買取契約番号	買取契約番号を入力してください
設置場所	発電設備の設置場所を入力してください

過去の申込一覧

TOPへ

申込一覧の絞り込みを行う場合、下記の絞り込条件を指定し絞り込みボタンより絞り込みを行ってください。

絞り込み条件

1 - 10 件 (全100件)

Page 1/10

選択	送停曜日 お申込日	申込種別 申込区分	ご契約名義 お客さま番号	契約容量	お客さま住所
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200003-123	9999.9 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNN(NNN)
<input type="radio"/>	YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD	NNNNNN NNNNN	NNNNNNNNNN 67890-200004-123	9999.9 kW	富山県富山市〇〇〇町12-345 NNNNNNNNN(NNN)

戻る

申込内容照会

申込情報



新規申込



申込訂正



申込取消



過去の申込一覧



連絡・メモ  
確認・送信



工程情報



5. 連絡・メモ  
確認・送信

# [申込入力(買取)] 画面<連絡・メモ>機能の操作手順

## 申込入力(買取) [連絡・メモ] 画面

1 [本文] にメッセージを入力してください。



2 必要に応じて、  
[添付ファイル・参照]  
からファイルを添付  
してください



3 「連絡・メモを  
送信する」をクリック



4 送信が完了します

メッセージや  
ファイル送信の履歴が  
表示されます。



# [申込入力(買取)] 画面<連絡・メモ>機能の操作手順

## 連絡・メモ

<連絡・メモ>画面のみ入力が可能です。  
 <共通項目><発電設備><託送項目>  
 <添付ファイル>タブの登録情報の  
 追加・修正入力は、[申込訂正]メニュー  
 から行ってください。

No.	入力項目	説明
①	本文	<ul style="list-style-type: none"> <li>・申込みに関する連絡事項や、当社からのお問い合わせに対して、本文にメッセージを入力し送信してください。</li> <li>・添付ファイル送信時も、必ず、メッセージとあわせて送信してください。</li> <li>・以前に送受信したメッセージの内容は、履歴画面に表示され、確認することができます。</li> <li>・当社からメッセージを送信した際には、ご登録いただいたメールアドレスに通知メールを送信いたします。</li> <li>・また、[申込一覧]画面において、連絡状態に「未読メモあり」と表示されますので、システム上からもメッセージの受信を確認することができます。</li> </ul>
②	添付ファイル	<ul style="list-style-type: none"> <li>・添付可能なファイル件数： 10件</li> <li>・1ファイルあたりの容量上限： 3MB</li> <li>・添付可能なファイル拡張子： .gif .pdf .jpeg .jpg</li> </ul>

申込情報



## 6. 工程情報

外線工事，引込線工事などの工事工程，  
工事施工者，工事予定日・完了日を  
確認することができます。

# 工程情報照会(買取)

- 工事の工程情報を確認する場合に利用してください。
- 受付状態・外線工事・引込線工事・計器工事の4項目に対し、  
工程・施工者・予定日・完了日を確認いただけます。

※工程情報は、当社のシステム上のデータを元に表示しております。  
したがって、実際には工事完了している現場についてもシステム処理期間の都合から、  
工事中として表示されることがあります。

## 工程情報照会(買取) TOP

### 工程情報

	受付状態	外線工事	引込線工事	計器工事
工程	外線完了待ち (連系・解列済)	外線工事なし	引込線工事なし	計器工事なし
施工者	NNNNNNNNNN	NNNNNNNNNN	NNNNNNNNNN	NNNNNNNNNN
予定日	yyyy/mm/dd	yyyy/mm/dd	yyyy/mm/dd	yyyy/mm/dd
完了日	yyyy/mm/dd	yyyy/mm/dd	yyyy/mm/dd	yyyy/mm/dd

[戻る](#)

[託送利用マニュアル](#) [買取利用マニュアル](#) [利用規約](#)

Copyright(C) 2018 Hokuriku Electric Power Company. All Rights Reserved.



以上

